

Zpark-elbilsaddare hos BRF Björkliden

Elbilsaddning och motorvärmarruttag i samma enhet

Motorvärmarruttagen, som styrs med hjälp av en app (Zpark), erbjuder både ett klassiskt motorvärmarruttag och ett uttag för elbilsaddning. Man kan bara använda ett uttag åt gången.

- Ett uttag för motorvärmare, max 10A.
- Ett uttag för elbilsaddning 6-32A beroende på nyttjandegrad. Färgmarkeringen ovanför uttaget anger: vitt (uttaget är tillgängligt och klart att använda), blått (fordonet är anslutet), grönt (fordonet laddas), gult (överström), rött (jordfel), svart (enhet avstängd).



Motorvärmarrstyrning via appen i din smartphone - gör så här:

- **Ladda ner Zpark-appen** till din telefon (smartphone) och identifiera dig som hyresgäst/användare genom att ange den verifieringskod du får via sms.
- Första gången du parkerar på din plats: **skanna QR-koden** på din motorvärmarrhuv. Välj "Anslut" vid alternativet motorvärmare för att ansluta till stolpen.
- Önskad motorvärmarrstyrning **enligt schema eller planerad avresetid** ställs in via appen.
- Motorvärmarrstyrningen styrs efter utetemperaturen.

Elbilsaddning via appen i din smartphone - gör så här:

- **Ladda ner Zpark-appen** till din telefon (smartphone) och identifiera dig som hyresgäst/användare genom att ange den verifieringskod du får via sms.
- Första gången du parkerar på din plats: **skanna QR-koden** på din motorvärmarrhuv. Tryck på hänglåset nere i hörnet och sedan knappa in din **personliga accesskod**. Välj sedan "Anslut" vid alternativet "Boende med laddning". Ange dina betalningsuppgifter när du blir tillfrågad.
- Du kan nu använda både motorvärmare och elbilsaddare genom appen. Du kommer bara att bli debiterad för den ström du laddar.

Flera enheter/användare kan använda appen för att styra samma motorvärmarrhuv

Varje plats kan kopplas mot ett konto åt gången. Om man önskar styra motorvärmaren/laddaren från flera enheter kan man ladda ner appen i flera olika enheter och sedan identifiera sig som användare genom att *ange samma telefonnummer och samma verifieringskod* som vid första tillfället.

Om verifieringskoden inte längre finns tillgänglig kan boenden logga ut ur appen och därefter logga in igen. Då får huvudägaren ett sms med en ny verifieringskod som sedan kan användas av alla enheter och alla personer som ska identifiera sig som användare.

Om du som boende vill avbryta delningen till andra enheter eller personer loggar du ut ur appen och loggar därefter in igen med ny kod som kommer via sms.

Motorvärmarmhuvarna kan också styras via Zparks hemsida

Om du inte har en smartphone, använd valfri webbläsare och gå till <https://web.zpark.se/>.

Behöver du hjälp att ansluta dig mot din stolpe eller vill du ha en accesskod för att kunna ladda din elbil? Kontakta Axel Antonsson i styrelsen på telefonnummer 072-726 44 62 eller e-post axel@axant.se.